

[휴대용 시건장치]

: 잠금장치가 없는 방, 타인이 침입할 위험이 있는 곳에서 사용하는 휴대용 도어락 제품

※ 바깥쪽으로 열리는 구조의 문이나, 동전 하나도 들어갈 틈이 없는 문에는 장치를 설치할 수 없습니다.

1. 문을 닫은 상태로 안쪽에서 스틸을 밀어 넣어봅니다. 스틸이 문체없이 들어간다면 시건장치를 설치할 수 있습니다.




2. 문틀에 있는 구멍에 시건 장치의 걸쇠를 넣은 상태로 문을 닫아줍니다.



3. 빨간(검은) 핸들에 있는 걸쇠를 스틸 구멍에 넣고 핸들을 최대한 밀어줍니다.



4. 걸쇠가 서로 딱 맞물려 있도록 설치합니다.



[창문용 안전잠금장치 + 창문용 경보기 세트]

: 건물 외벽과 맞닿은 창문 등에 설치하여 지정 공간 이상 문이 열리지 않게 하며, 충격 시 경보가 울리는 제품

※ 4중 샷시, 혹은 나무 샷시의 경우 설치가 불가능합니다.

◎경보기 사용 안내

1. 덮개 양옆을 힘껏 누르신 후 덮개를 밀어서 열어주세요.
2. 배터리 3개를 방향확인 후 끼우시고, 전원 스위치를 켭니다.
3. 5.5초 동안 녹색 LED 점멸 반복되면, 정상적으로 전원이 들어온 상태입니다.

◎잠금장치 설치 안내

1. 핸들을 반시계방향으로 돌리며, 양 고무 사이 간격을 좁힙니다.
2. 창문이 열리기 원하는 만큼의 공간을 둔 채, 제품을 창문이 교차되는 레일에 위치합니다.
3. 핸들을 시계방향으로 돌리며, 고무 부분을 단단히 고정합니다.



슬라이락을 설치할 경우
설치하실 창틀에 올려놓으신 후 손잡이를 시계방향으로 돌려 지지대 간격을 늘려 고정 설치합니다



슬라이락을 해지할 경우
손잡이를 반시계 방향으로 돌려 지지대 간격을 줄여 해제합니다

[슬라이딩도어 락 스토퍼]

: 중문, 미닫이문, 창문 등에서 지정공간 이상 문이 열리지 않도록 하는 제품

※ 창문 사이에 1cm 이상의 틈이 없을 경우 설치가 어렵습니다.

1. 제품에 부착되어있는 양면테이프를 이용하여 원하는 위치에 부착합니다. 부착 위치로 문이 열리는 정도를 조절할 수 있습니다.
2. 양 옆의 버튼을 누르면 차단막이 올라옵니다.



3. 차단막을 누르면 미사용 모드가 됩니다.



- 본 세트는 나무여성인권상담소에서 2020년 중구 양성평등기금의 지원을 받아 구성한 상품으로 추가 구매를 원하시거나, 본 사용설명서가 이해가 어려울 시에 포털사이트에서 1. '휴대용 도어락' 2. '슬라이락디럭스' 3. '중문 스토퍼'를 검색하여 참고하시길 바랍니다.